

オープンハイマースピン アクシス 360° ヘッド

耐荷重 45kg 自重 8.25kg

マイクロフォース使用時

おもな付属品と配線図



～マイクロフォース使用時 記憶/動作 方法～

1. SET/HOMEボタン長押し(始点記憶)
2. SET/GO TOボタン長押し(終点記憶) ※動かしたい方向にマイクロフォースのノブを押す
3. SET/HOMEボタン一押し(スタンバイ)
4. SET/GO TOボタン一押し後マイクロフォースのノブを記憶させた回転方向に少し押す
(ノブを押し続けると終点記憶を超えて動く)

※A/Bスイッチ切り替えで最大2ヶ所の記憶可能(始点は1ヶ所)

スピード調整はマイクロフォースのノブの押し具合とスピードダイヤルで変わります

記憶動作中でもSTOPボタンで停止します