




Web リモート WiFi の設定

カメラ側の設定

HOME 画面から液晶画面左横についているジョグダイヤルを押す
MENU→SYSTEM→WiFi






WiFi SETTING

Power の左の口にチェックを入れる

WiFi password を選択 パスワードを控えておいてください (パスワードは変更できます)

HOME 画面に戻り WiFi のマークが出ていることを確認してください





操作するデバイスの設定

[zeroconfiguration]に対応しているか確認してください 対応してない場合 IP アドレスの設定が必要です
詳しくはデバイスの説明書を確認ください


ネットワーク設定でネットワーク名の選択の中に

[MINI-x x x x x] [AMIRA-x x x x x]を見つけ、選択してください [x x x x x]はカメラのシリアル番号
控えておいたパスワードを入力




インターネットブラウザを立ち上げ

[mini-x x x x x.local] [amira-x x x x x.local]と入力してください



ブラウザにカメラの LCD に表示されている画面と同が表示される



i.phone 画面

