


# カメラ用ハンドグリップ

各種カメラリモートスイッチ対応



- ① フィッシャー3ピン  
ARRI製カメラ用
- ② フィッシャー11ピン  
旧ARRI製カメラ用
- ③ ヒロセ4ピン  
SONY, Panasonic製  
カメラ用

## 付属品

